

NORMAS DE COLOCACIÓN

Cubremuros, cubremuros de terminación y cubremuros labrados.

Material a utilizar:

Cualquier modelo de Cubremuros: tipo albardilla (AL-), tipo losa (LO-), de una pendiente (UP), o Cubremuros "U"
Cubremuros de terminación (TAL-, TLO-)
Cubremuros labrados (CLAL-, /CLLO-)

Productos recomendados:

Colocar con mortero M-80.
COLA-SAS para rejuntar las juntas.
SAS-FUGUE para proteger todo el conjunto y asegurar un óptimo envejecimiento de las piezas.
Silicona para sellar las juntas de dilatación.

Colocación:

Las piezas se mojarán sumergiéndolas en agua durante dos horas

y se sacarán dejándolas escurrir diez minutos antes de la colocación. Usar mortero M-80 para su colocación. Después de 4 horas rejuntar las piezas con cemento cola COLA-SAS. Para no manchar las piezas, sugerimos poner cinta adhesiva a ambos lados de la unión.

Precauciones a tener en cuenta:

Rejuntar las juntas con cemento cola COLA-SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda de un cepillo y un trapo humedecido.

Una semana después, si está seco, debe pintarse todo el conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE para conseguir una protección suplementaria y asegurar un óptimo envejecimiento de las piezas.

