

Celosías.

Preparación antes de colocar:

Si vamos a construir una valla o cierre, rematamos el murete de obra con los Cubremuros tipo losa. (Ver normas de colocación Cubremuros). Esperar 24 horas para proseguir.

Material a utilizar:

Cualquier modelo de celosía:

C-242, C-243, C-252, C-253, C-255, C-260.

Remates modelo: RL-A, RL-B.

Cubremuros tipo Losa

Productos recomendados:

Se recomienda el Cemento Cola COLA-SAS.

Para favorecer la colocación, el mortero no será demasiado líquido.

De esta manera, al subir las celosías tendrán más estabilidad y al mismo tiempo no rezumarán por las juntas ni mancharán las piezas.

Colocación:

• PARA UNA VALLA O CIERRE:

1. Al día siguiente de haber rematado el murete con Cubremuros tipo Losa colocar las piezas de celosía. Se irá levantando el paramento de celosías por hiladas, comprobando que queden a nivel y a plomada y se rematará el final con el Remate RL-A o RL-B, según el grosor elegido de la celosía (A=5cm, B=8 cm)

2. Al tratarse de piezas de poca superficie y lisas, donde la cantidad de mortero de unión será poca, en general diremos que la valla será más resistente si se emplea el tipo B de 8 cm. de ancho. Las juntas de las piezas se unen con COLA-SAS, pero debe procurarse que la cantidad sea la estrictamente necesaria para la adecuada y correcta separación de las mismas, para que no queden, por otra parte, huecos o coqueas en su interior.

3. Colocar el Remate que actúa como pasamanos (RL-A o RL-B) que encajará perfectamente con las piezas de Celosía. Para las Celosías con sección 5 cm colocaremos el remate RL-A, y para las Celosías con sección 8 cm el remate RL-B. El producto de unión será la COLA-SAS.

4. Para una mejor garantía podemos ligar la valla pasando una varilla de diámetro 3 mm por debajo del remate RL-A o RL-B (y por encima de la última hilada de celosías), empotrándola a los pilares.

5. La luz o distancia entre pilares será como máximo de 5 metros.

6. Una vez terminada la valla rejunter todas las juntas con COLA-SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda de un cepillo y un trapo humedecido.

7. Al cabo de 8 horas mojar la obra, y hacerlo repetidamente durante 2 días.

Colocación de celosías para una superficie superior a 2 x 2 metros:

1. Es importante ir levantando el paramento de celosías por hiladas, primero colocar una hilada en seco para comprobar cuantas caben y repartirlas de forma que todas las juntas sean iguales.

2. Cuando los huecos a cubrir son de una superficie superior a 2 x 2 metros, es conveniente armar las celosías. Los extremos de las varillas han de empotrarse en la obra.

3. Si se trata de colocar celosías en patios de luces, a ser posible, la celosía irá colocada entre forjados y enmarcada en todo su perímetro, por la pieza Remate (RL-A o RL-B), previamente anclada a la pared.

4. El diámetro de las varillas aconsejable es de 3 mm y como máximo 5 mm. Interesa que la varilla quede bien centrada y embebida en el mortero.

Precauciones a tener en cuenta:

Realizar un esquema con medidas antes de empezar.

Evitar la colocación de la Celosía en días de heladas o con fuertes calores. Mojar todo el conjunto a las 8 horas y repetidamente durante dos días. Una semana después debe pintarse todo el conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE para conseguir una protección suplementaria.

